

MINI COOL M9-A

PORTABEL

OBS! För bilder se sid 1-3 "INSTRUCTIONS MANUAL"

M9-A Mini Cool är en portabel luftkonditionering på hjul som består av en inomhusdel och en utomhusdel, som är sammankopplade med en köldmediaslang. Se bild 12.

- A. Köldmediaslang
- B. Dränering av kondensvatten
- C. Kontrollpanel
- D. Luftventil
- E. Handtag att lyfta aggregatet
- F. Huvudströmbrytare
- G. Luftintag med filter
- L. Elkabel
- M. Värmeavgivare
- P. Dräneringsslang
- S. Fästen för utomhusdelen

MONTERING

Inomhusdel

- ▶ Placera inomhusdelen upprätt och plant, med bak- och framsidan fria från objekt som kan förhindra luftflödet.
- ▶ Droppa eller spraya ej vatten på luftkonditioneringen. Låt den ej heller komma för nära en värmekälla eller öppen eld. Se bild 3.

Utomhusdel

- ▶ Utomhusdelen är designad för att användas utomhus och kan placeras på valfri plats.
- ▶ Placera ingenting framför utomhusdelen som förhindrar luftflödet.
- ▶ Sätt fast remmarna i de två handtagen på baksidan av utomhusdelen och sedan i två fixpunkter som tål en vikt av upp till 20 kg. Se bild 4.

➔ **Använd aldrig slangen för att hålla upp eller sätta fast utomhusdelen!**

Slangen mellan inomhusdel och utomhusdel

- ▶ Höjdskillnaden mellan inomhusdel och utomhusdel får vara max 1,8 meter, se bild 5.
- ▶ Öppna fönster eller dörr på glänt för att leda ut slangen till utomhusdelen.
- ▶ Alternativt monteras köldmediaslangen genom ett hål eller skåra i fönsterkarm eller vägg. Se bild 7.

➔ **Vid fast montage eller andra ingrepp i luftkonditioneringen kontakta Ventilationsutveckling AB. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC att handha köldmedier.**

FUNKTION

Se bild 13 som visar luftkonditioneringens kontrollpanel. Starta och ställ in luftkonditioneringen enligt följande:

1. Starta luftkonditioneringen. Huvudströmbrytare på baksidan av inomhusdelen, se bild 12 F.
2. Välj kylfunktion genom att trycka ner knapp A. Om knappen ej är intryckt enbart fläkt.
3. Lampa som indikerar kyla B.
4. Vrid termostat D till position 10 = max kyleffekt.
5. Vänta tills rummet uppnått önskad temperatur.
6. Vrid termostaten D sakta till önskad lägre effekt till dess att kompressorn slutar att gå. (Klickande ljud) Från och med denna stund håller termostaten önskad temperatur i rummet.
7. Välj önskad fläkthastighet mini = låg eller max = hög G.

➔ **Stäng alltid av luftkonditioneringen innan rengöring, använd inga starka rengöringsmedel eller bensin.**

UNDERHÅLL

Rengöring av utsidan

Gör rent utsidan av inomhus- och utomhusdel med en fuktad trasa.

Filter

- » Stäng av luftkonditioneringen
- » Gör rent filtret en gång i veckan.
- » Luftfiltret sitter på baksidan av luftkonditioneringen, se bild 12 G.
- » Ta bort filtret genom att ta tag i mitten och dra rakt ut, se bild 14.
- » Rengör filtret från damm och tvätta det med varmt vatten.
- » Se till att filtret är helt torrt innan det sätts tillbaka på plats.

När luftkonditioneringen ej används

- » Stäng av strömbrytaren på baksidan av luftkonditioneringen och dra ur elkabeln.
- » Töm eventuellt kondensvatten i inomhus- och utomhusdelen. Se bild 12 B & P
- » Gör rent filtret och låt torka innan det sätts tillbaka på plats. Se bild 12 G.
- » Täck gärna luftkonditioneringen för att skydda från damm.

