

Mono Bloc M7-A

PORTABEL

Monobloc M7-A är en portabel luftkonditionering på hjul som består av en inomhusdel med en kondensslang.

Se bild fig. 9.

- A. Kondensslang
- B. Kontrollpanel
- C. Luftventil
- D. Handtag att lyfta aggregatet
- E. Huvudströmbrytare
- F. Luftintag med filter
- G. Elkabel
- H. Kyllameller
- I. Kondensslang
- L. Munstycke

MONTERING

Inomhusdel

- » Placera inomhusdelen upprätt och plant, med bak- och framsidan fria från objekt som kan förhindra luftflödet.
- » Droppa eller spraya ej vatten på luftkonditioneringen. Låt den ej heller komma för nära en värme källa eller öppen eld.

Se bild fig. 3.

Kondensslang

- » Öppna fönster eller dörr på glänt för att leda ut kondensluften i slangen med.
- » Använd fönsterklämman, se bild fig. 7.
- » Alternativt monteras kondensslangen genom ett hål eller skåra i fönsterkarm eller vägg.

Se bild fig. 6 - 7.

Vid fast montage eller andra ingrepp i luftkonditioneringen kontakta oss på Ventilationsutveckling AB som är ackrediterade enligt SWEDAC att handha köldmedier.

FUNKTION

Se bild som visar luftkonditioneringens kontrollpanel.

Starta och ställ in luftkonditioneringen enligt följande:

1. Starta luftkonditioneringen.
Huvudströmbrytare på baksidan av inomhusdelen, se bild fig. 9 E.
2. Välj kylfunktion genom att trycka ner knapp A, se bild fig. 10. Om knappen ej är intryckt enbart fläkt.
3. Lampa som indikerar kyla B.

4. Vrid termostat D till position 10 = max kyleffekt.
5. Vänta tills rummet uppnått önskad temperatur.
6. Vrid termostaten D sakta till önskad lägre effekt till dess att kompressorn slutar att gå. (Klickande ljud). Från och med denna stund håller termostaten önskad temperatur i rummet.
7. Välj önskad fläkthastighet G, mini = låg eller max = hög
8. Om varningslampan E lyser, kontakta serviceavdelningen på närmaste kontor för instruktion.

UNDERHÅLL

Stäng alltid av luftkonditioneringen innan rengöring, använd inga starka rengöringsmedel eller bensin.

Rengöring av utsidan

- » Gör rent utsidan av inomhusdelen med en fuktad trasa.
- » Filter
- » Stäng av luftkonditioneringen
- » Gör rent filtret en gång i veckan.
- » Luftfiltret sitter på baksidan av luftkonditioneringen, se bild fig. 11.
- » Ta bort filtret genom att ta tag i mitten och dra rakt ut.
- » Rengör filtret från damm och tvätta det med varmt vatten.
- » Se till att filtret är helt torrt innan det sätts tillbaka på plats.
- » När luftkonditioneringen ej används
- » Stäng av strömbrytare på baksidan av luftkonditioneringen och dra ur elkabeln.
- » Töm eventuellt kondensvatten i luftkonditioneringen. Se bild fig. 9 I.
- » Gör rent filtret och låt torka innan det sätts tillbaka på plats. Se bild fig. 11.
- » Täck gärna luftkonditioneringen för att skydda från damm.

För ytterligare information, avseende funktion se "INSTRUCTIONS MANUAL" för övriga frågor kontakta serviceavdelningen på ditt lokala kontor.